

## 產品說明書

產品名稱: e-blue Motion Grappa Wireless Optical Mouse

型號: ems043h00(藍色) ems043i00(黑色)

### 產品包裝內容

1. 無線滑鼠 x 1
2. USB 接收器 x 1
3. 操作說明書 x 1
4. AAA 電池 x 2


### 系統支援平台

視窗 98 / 98SE / 2000 / ME / XP / MAC 10.2 或以上


### 驅動程式之安裝:

1. 如客戶的電腦是使用視窗 98/98SE, 在安裝滑鼠的驅動程式時, 請放入 98/98SE 的安裝光碟. 並在路徑上, 鍵入 D:\WIN98 或 D:\CWIN98 即可.  
(D:\ 為光碟機之代號 / WIN98 為視窗 98 英文版 / CWIN98 為視窗 98 中文版)
2. 其他的視窗平台, 並不需要安裝驅動程式

### 滑鼠安裝方法步驟




1. 先開啓電池接合蓋, 然後放入電池
2. 接上電池蓋後, 將 USB 接收器連接到電腦 USB 接口上



3. 按此  
按鈕

2. 接上 USB  
連接埠

4. 按此末端  
按鈕



3. 在滑鼠的底部，按一下黑色的按鈕 (按的時間不應超過 1.5 秒)
4. 按”接收器”末端的按鈕 (按的時間不應超過 5 秒)
5. 移動滑鼠，測試各使用鍵
6. 完成

一般正常的情況之下，滑鼠跟接收器的接收範圍為 3 尺

#### 產品詳細資料

產品名稱	e-blue Motion Grappa Wireless Optical Mouse
連接編號	ems043h00 / ems043i00
連接介面	USB
滑鼠解析度	800dpi
工作頻率	27MHz
電池使用壽命	約 16 小時(連續使用), 平均使用天數 10 日 (8 小時/天計算)
滑鼠重量	50g
滑鼠體積	90*45*17mm
接收器重量	13g
接收器體積	65*22*17mm